



Jägermeister Tapmachine



Handboek Type JEMEU

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Jägermeister-buitendienst: _____

INHOUD

Algemeen	pagina 3
HOOFDSTUK 1 Inhoud van de doos – Meegeleverde onderdelen	pagina 4
HOOFDSTUK 2 Waar bevindt zich wat aan de tapmachine?	pagina 5
HOOFDSTUK 3 Uitpakken van de nieuwe tapmachine De flessendoppen aanbrengen en verwijderen Belangrijke kenmerken	pagina 7 pagina 9 pagina 11
HOOFDSTUK 4 Ingebruikneming van de tapmachine Belangrijke tips	pagina 12 pagina 13
HOOFDSTUK 5 Reiniging van de tapmachine Reinigingsbewijs	pagina 14 pagina 16
HOOFDSTUK 6 Opheffen van storingen	pagina 17
HOOFDSTUK 7 Contact met de servicedienst voor de machine Technische gegevens	pagina 18 pagina 19

ALGEMEEN

De tapmachine is de snelste, eenvoudigste en beste mogelijkheid om ijskoude Jägermeister of Jägermeister "kouder dan ijs" te serveren.

Dit handboek wordt geleverd bij elke Jägermeister tapmachine, model JEMEU en bevat alle belangrijke informatie die u nodig heeft om uw tapmachine zonder problemen te kunnen gebruiken.

Neem daarom alvorens de machine te plaatsen en aan te sluiten, voldoende tijd om dit handboek te lezen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden onder <http://mast-jaegermeister.ag/b2b>.

Verklaring van het juiste gebruik van de tapmachine:

1. Volgens het keuringsrapport van het proefmodel (TRSK 602) betreft het een "tapmachine voor alcoholische drank met een hoog alcoholgehalte". De tapmachine is alleen bedoeld voor het tappen van Jägermeister.
2. De inhoud van de 700 ml-/1000 ml-fles Jägermeister die in de tapmachine stroomt, wordt afgekoeld tot een ijskoude drinktemperatuur en vervolgens gedoseerd geschonken.
3. Om de tapmachine te kunnen gebruiken, is behalve Jägermeister ook de juiste elektrische stroomvoorziening nodig.
4. De machine uitsluitend reinigen zoals in hoofdstuk 5 "Reiniging van de JEMEU tapmachine" beschreven. Ingrepen in de mechanica en de circuits hebben beschadigingen van de tapmachine ten gevolg.

De Mast-Jägermeister AG verleent op de tap machine één jaar garantie. Vergeet daarom niet samen met MJRTOM boven op de kaft van dit handboek de aankoopdatum en het serienummer van de machine te noteren. Het serienummer vindt U op de achterkant van de machine en op de stekker.

Bij een overtreding van een of meer bepalingen zoals vastgelegd in "Gebruik volgens de voorschriften" komt elke garantie-aanspraak jegens Mast-Jägermeister AG te vervallen.

Alle onderstaande informatie is gebaseerd op de kennis en bevindingen per mei 2009.

HOOFDSTUK 1

Inhoud van de doos - Meegeleverde onderdelen

Controleer of de onderstaande onderdelen in de doos van de tapmachine aanwezig zijn.

Indien toch bepaalde onderdelen ontbreken, kunt u deze per e-mail onder tradeinfo@jaegermeister.de of bij MJRTOM bestellen.

JEMEU tapmachine	1 stuks
Flessendoppen	3 stuks
Lekbak	1 stuks
Afdekking lekbak	1 stuks
Handgreep tapkraan	1 stuks
Filter	1 stuks
Handboek	1 stuks



HOOFDSTUK 2

Waar bevindt zich wat aan de tapmachine?

Hoofdschakelaar en zekering



Met de hoofdschakelaar worden zowel de LED-verlichting als ook het koelsysteem in- en uitgeschakeld.

Demontabele filter, geschikt voor hergebruik

Het filter moet schoon worden gehouden om voldoende ventilatie van de machine te garanderen. Indien het filter verstopt is, kan de machine de Jägermeister niet voldoende koelen. Wanneer u constateert dat de Jägermeister na verloop van tijd warmer wordt, dan wordt dat zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat het filter vuil is.

U kunt het filter zuigen of in warm water reinigen. Laat het filter in dat geval volledig drogen alvorens de machine opnieuw te gebruiken.

Het filter wordt aan de VOORKANT van de tapmachine door een filterbak in de juiste positie gehouden. Wanneer de lekbak is geplaatst, is het filter niet zichtbaar. Wanneer u de lekbak uit de machine haalt om te reinigen, wordt ook het filter uit de filterbak getrokken.

Flessenkoker

Deze is bedoeld als reservoir en wordt met Jägermeister gevuld wanneer flessen op de tapmachine worden geplaatst.

Het deksel van de flessenkoker (geopend)

Wanneer geen fles op de tapmachine is geplaatst, moet de flessenkoker altijd gesloten zijn.



Aanduiding vulniveau



Wanneer het vulniveau lager is dan 420 ml, verschijnt in het digitale display rechts de letter "L". Wanneer in het digitale display een "F" verschijnt, is de machine met meer dan 420 ml Jägermeister gevuld.

ATTENTIE:

Indien een "L" in het display staat, wordt het koelsysteem automatisch uitgeschakeld, de Jägermeister wordt nu niet meer gekoeld. Zodra de Jägermeister weer tot boven 420 ml is bijgevuld, verandert de aanduiding van "L" in "F" en wordt het koelsysteem weer automatisch ingeschakeld.

HOOFDSTUK 3

Uitpakken van de nieuwe tapmachine

Volg bij het uitpakken van de machine onderstaande eenvoudige aanwijzingen om beschadigingen aan uw nieuwe tapmachine te voorkomen.

Het wordt dringend aanbevolen deze aanwijzingen te lezen alvorens de Jägermeister tapmachine uit te pakken.

1. Doos optillen.
2. Piepschuimplaten verwijderen, deze zijn bedoeld om de tapmachine tijdens het transport te beschermen. In de piepschuimplaat bevinden zich de lekbak, het filter, de tapkraan en de flessendoppen.

De tapmachine nooit aan de tapkraan optillen!

Tapmachine op de bar plaatsen

Zoek een opvallende en goed zichtbare plaats voor de tapmachine.

Om een goede luchtcirculatie voor het koelsysteem te kunnen garanderen, moet de tapmachine wordt geplaatst op een egaal oppervlak met MINIMAAL 8 cm vrije ruimte achter de tapmachine en MINIMAAL 2,5 cm vrije ruimte aan weerskanten. Voor de lekbak met toegang tot het filter, zoals deze bij de tapmachine wordt geleverd, is nog eens een vrije ruimte nodig van 30 cm in de breedte en 11 cm in de diepte vanaf de tapmachine.

Niet de voetjes van de tapmachine verwijderen.

Indien achter de tapmachine niet voldoende vrije ruimte beschikbaar is, wordt de Jägermeister niet voldoende gekoeld en kunnen onderdelen van de machine eventueel worden beschadigd.

Montage van de tapkraan

Het model JEMEU is voorzien van een tapkraan klaar voor gebruik zoals die ook wordt gebruikt bij fustbierinstallaties. De handgreep is van acryl. Bij levering van de machine bevindt zich de handgreep in de lekbak. Neem de handgreep uit de lekbak en schroef de greep op het bovenste deel van de tapkraan.

U dient erop te letten dat de greep niet al te vast op de kraan wordt geschroefd om beschadiging of breken van de greep en/of beschadiging van het tapsysteem te voorkomen.

De vingergleuven aan de achterkant van de greep moeten gericht zijn naar de achterkant van de machine. Bevestig de tapkraan en breng hem in de juiste positie met behulp van de markeringen op de tapkraan. Wanneer de tapkraan goed is gemonteerd, wijst de vlakke kant van de greep naar de gebruiker.

De flessendoppen aanbrenen en verwijderen

<p>Schroefdoppen</p> 	<p>Het model JEMEU gebruikt schroefdoppen. Op een voor de flessenkoker van het model JEMEU ontworpen flessendop kan een fles worden geplaatst met een inhoud van maximaal 1 l. Gebruik deze flessendoppen niet bij oudere tapmachines voor Jägermeister.</p>
<p>Opschroeven van de flessendop</p> 	<p>Stap 1</p> <p>Controleer de sluiting van de flessendop. Verwijder de afsluitklep van de Jägermeister-fles en breng de flessendop boven de flessenhals in de juiste positie.</p>
<p>Aangebrachte flessendop</p> 	<p>Stap 2</p> <p>Schroef de flessendop op de schroefdraad in de flessenhals. Schroef de flessendop vast, maar pas op: niet doordraaien. Bij juiste montage zorgt de flessendop voor een goede sluiting tussen de hals van de flessendop en de fles.</p>

De flessendoppen aanbrenge en verwijderen

<p>Aanbrengen van de fles op de tapmachine</p> 	<p>Stap 3</p> <p>De drie deksels van de flessenkoker openen. De fles langzaam voorzichtig op zijn kop plaatsen en boven de tapmachine aanbrenge. Wanneer Jägermeister uit de fles druppelt, controleer of de flessendop voldoende is vastgeschroefd.</p>
<p>Juiste plaatsing van de fles</p> 	<p>Stap 4</p> <p>Laat de flessendop langzaam in de opening van de flessenkoker glijden. Druk de fles voorzichtig in de flessenkoker totdat deze daarin vastzit. De fles blijft door zijn eigen gewicht veilig in de flessenkoker zitten. Wanneer de fles zich niet helemaal in rechte positie bevindt, kunt u deze met maximaal 1/8 draai richting de voorkant van de tapmachine in de juiste positie brengen.</p>
<p>Schroefdop</p> 	<p>Stap 5</p> <p>Om een fles te verwijderen, de fles helemaal boven uit de machine trekken. Houd hierbij de fles niet naar voren of naar de zijkant, maar trek de fles verticaal naar boven totdat deze uit de flessenkoker is verwijderd. Daarna de flessendop afschroeven, alvorens de fles als glasafval te verwijderen.</p>

BELANGRIJK:

Gooi de flessendop niet weg wanneer u een lege fles vervangt. De flessendoppen zijn bedoeld voor hergebruik. Het zijn geen producten voor eenmalig gebruik!

BELANGRIJKE KENMERKEN

1. Indien de hoofdschakelaar aan de achterkant van de tapmachine op "UIT" staat, verschijnt de tekst in de vorm van het standaard oranje Jägermeister-logo. Zodra de hoofdschakelaar echter op "AAN" wordt geschakeld, komt de machine tot leven en wordt het display van binnenuit verlicht.
2. Het tappen gebeurt via een tapkraan zoals die ook wordt gebruikt bij fustbier-installaties. De tapmachine werkt zonder motor of pomp.

ATTENTIE:

Wanneer de hoofdschakelaar op "AAN" staat, mag de tapmachine alleen met Jägermeister worden gevuld, NIET met water en NIET met een andere vloeistof.

Indien deze aanwijzing niet in acht wordt genomen, kan de machine bevroren en dus worden beschadigd.

GEBRUIK GEEN FLESSEN MET EEN INHOUD VAN MEER DAN 1,0 l.

HOOFDSTUK 4

Ingebruikneming van de tapmachine

Bij de eerste ingebruikneming van de tapmachine moet het vulmateriaal uit de openingen van de flessenkoker worden verwijderd. De beschermkap bij de uitgang van de tapkraan moet worden gedemonteerd.

1. Open de drie deksels van de flessenkoker. Deze deksels mogen niet worden verwijderd en moeten bij een lege plaats in de flessenkoker altijd gesloten zijn.
2. Sluit de stroomkabel van de tapmachine aan op een stopcontact.

Wanneer de hoofdschakelaar op "AAN" staat, is de ingebouwde machi-neverlichting ingeschakeld. Wanneer de verlichting niet gaat branden, de hoofdschakelaar op "AAN" zetten.

3. Open drie nieuwe flessen Jägermeister en breng de flessendoppen met het spits toelopende einde aan in de flessenhalzen.
4. Plaats de afzonderlijke flessen Jägermeister boven op de tapmachine. Nadat flessendoppen juist in de flessenkoker zijn aangebracht, stroomt de Jägermeister van zelf in de tapmachine.
5. Wanneer de hoofdschakelaar nog niet op "AAN" staat, deze op "AAN" zetten. Wanneer de koelschakelaar op "AAN" staat en wanneer in het display voor het vulniveau "F" staat, zullen de koelcompressor en de condensatorventilator binnen 2 minuten beginnen te werken. Het is heel belangrijk dat de voor- en achterkant van de tapmachine niet bedekt en open blijven. Aan de voorkant van de tapmachine wordt door een uitwisselbare filter lucht aangezogen die aan de achterkant de machine weer verlaat. Wanneer de van tevoren ingestelde temperatuur is bereikt, wordt het koelsysteem automatisch uitgeschakeld. Wanneer de temperatuur weer stijgt, wordt het koelsysteem weer automatisch ingeschakeld zodat de Jägermeister steeds op de beste temperatuur kan worden geserveerd. Na een koeltijd van 30 minuten kunt u het eerste shot Jägermeister tappen.

ATTENTIE

Het is normaal dat na het sluiten van de tapkraan nog enkele seconden belen worden gevormd in de fles/de flessen bij het tappen van Jägermeister.

Indien na enkele seconden nog steeds Jägermeister uit de fles stroomt (er worden nog steeds belen gevormd en misschien stroomt de Jägermeister zelfs over de bar) tapmachine uitschakelen. Verwijder de flessen en neem contact op met MJRTOM.

Hoeveel Jägermeister past er in de tapmachine?

De Jägermeister tapmachine kan worden gevuld met de onderstaande hoeveelheden Jägermeister:

- | | |
|--|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Flessenkoker (ongekoeld) | – 100 ml |
| <input checked="" type="checkbox"/> Koelsysteem | – 1.470 ml |
| <input checked="" type="checkbox"/> Totaal | – 1.570 ml |

De tapmachine is geschikt voor in totaal ca. 1 1/2 liter Jägermeister.

De Jägermeister tapmachine model JEMEU is alleen bedoeld voor flessen met 700 ml of 1,0 l inhoud.

HOOFDSTUK 5

Reiniging van de tapmachine

ATTENTIE

De hoofdschakelaar moet bij de reiniging van de tapmachine op "UIT" staan.



Indien de hoofdschakelaar bij de reiniging niet op "UIT" staat, kan daardoor schade ontstaan aan de machine.

Om ervoor te zorgen dat uw Jägermeister tapmachine optimaal werkt, dient u **BESLIST** ervoor te zorgen dat enkele eenvoudige reinigingswerkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd.

Wij adviseren om de tapmachine **wekelijks** als volgt te reinigen:

Flessendoppen

Spoel bij het vervangen van lege flessen elke flessendop in warm water alvorens een nieuwe fles op de machine te plaatsen. Let erop dat warm water ook door de dop kan stromen om resten van Jägermeister te verwijderen die een goede werking zouden kunnen belemmeren.

Lekbak en luchtfilter

De lekbak en het luchtfilter aan de voorkant van de machine uit de machine verwijderen en beide delen reinigen. Het filter in water uitspoelen en enkele minuten laten drogen. Plaats dit weer in de filterhouder voor in de machine.

Een keer per maand moet de tapmachine als volgt worden gereinigd:

1. De machine met de hoofdschakelaar aan de achterkant uitschakelen.
2. Verwijder de flessen aan de bovenkant van de tapmachine.
3. Open de tapkraan en laat de rest van de Jägermeister helemaal uit het systeem stromen.
4. Sluit de tapkraan en vul de tapmachine helemaal met warm water via de flessenkoker. De tapmachine met het water doorspoelen.
5. Maak een doek nat met warm water en veeg de tapmachine van buiten schoon.
6. Plaats de Jägermeister flessen weer op de machine en zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de machine op "AAN".
7. Na een koeltijd van 30 minuten kunt u weer Jägermeister shots serveren.

HOOFDSTUK 6

Opheffen van storingen

U kunt vrijwel alle problemen voorkomen wanneer u de eenvoudige aanwijzingen voor een wekelijkse en maandelijkse reiniging van uw tapmachine in acht neemt zoals boven beschreven

De Jägermeister tapmachine is zeer betrouwbaar. Toch kan het af en toe gebeuren dat de machine niet juist functioneert. In de meeste gevallen kunt u de storing gemakkelijk zelf oplossen.

Wanneer u denkt dat de machine niet goed werkt, probeer dan eerst de onderstaande mogelijke oplossingen van het probleem.

Waarom gaan mijn flessendoppen stuk?

De tapmachine wordt vaak zo opgesteld dat de flessen boven op de machine boven de grijphoogte van de persoon staan die de flessen wil vervangen. Daardoor wordt de fles bij het uittrekken vaak scheef gezet en gaan de flessendoppen stuk. De oplossing van het probleem is eenvoudig. Wanneer u flessen vervangt, trek dan de fles altijd verticaal naar boven uit de flessenkoker. Dit om een niet toegestane belasting van de flessendop te voorkomen.

Waarom druppelt Jägermeister uit de flessenkoker van mijn tapmachine?

Dat gebeurt wanneer één of meerdere flessendoppen stuk zijn of wanneer de afdichtingsringen niet stevig in de flessendop zitten. Verwijder de flessen van de tapmachine, controleer of de afdichtingsringen goed vast zitten. Indien dit niet het geval is, bestel nieuwe afdichtingsringen of flessendoppen. Attentie: Omdat men soms niet kan zien of een flessendop stuk is, kunt u het beste alle flessendoppen te vervangen.

Waarom koelt mijn tapmachine niet?

Staat de hoofdschakelaar in positie "AAN"? Indien ja, kijk op het digitale display boven rechts op de machine. Staat daar de letter "L" dan is de koeling gedeactiveerd. De tapmachine met Jägermeister bijvullen totdat een "F" in het display verschijnt. Het koelsysteem wordt weer ingeschakeld.

HOOFDSTUK 7

Contact met de servicedienst voor de machine

Alvorens contact op te nemen met MJRTOM, adviseren wij u naar de meest gestelde vragen op <http://mast-jaegermeister.ag/b2b> te kijken en deze met uw probleem te vergelijken en hoofdstuk 6 (opheffen van storingen) door te lezen. Op deze manier kunt u uw probleem eventueel zeer snel zelf oplossen.

Indien u contact opneemt, hebben wij onderstaande informatie nodig:

1. Naam van het horecabedrijf en de naam van de contactpersoon met telefoonnummer
2. Adres met postcode en plaats
3. Het serienummer
4. Datum van de laatste reiniging en eventueel van de laatste inspectie van de elektrische veiligheid

Onderstaand de mogelijkheden om contact op te nemen:

Telefoon	MJRTOM 015 251 2222
Online	http://mast-jaegermeister.ag/b2b in de rubriek "contact"
E-mail:	tradeinfo@jaegermeister.de

Technische gegevens van de JEMEU tapmachine

Model	JEMEU
Afmetingen	28 cm B x 38 cm D x 66 cm H
Verzendgewicht	21,8 kg
Stroomtoevoer	220–240 VAC, 50 Hz, 180 Watt
Stroomkabel	1,8 m lang
Compressor	1/5 HP
Koelmiddel/hoeveelheid	R134A/108 g
Ontwerpdruk min.	Hoog: 186 psig laag: 160 psig
Temperatuurbereik:	af fabriek op –20 °C ingesteld (kan niet worden veranderd)
Inhoud	
• Flessenkoker (boven op de tapinstallatie)	100 ml
• Koelsysteem (in de tapmachine)	1.470 ml
• Totaal	1.570 ml
Vereiste vrije ruimte	8 cm achter de tapmachine 2,5 cm aan weerskanten van de tapmachine 30 cm B + 11 cm vóór de tapmachine
Omgevingscondities	ST – alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

